

HINWEISE ZUR VERWENDUNG, MONTAGE UND WARTUNG

▪ elektrischer Heizstab - HQ Nord

1. Verwendungszweck

Die Heizstäbe HQ Nord sind ausschließlich für den Einbau in die im technischen Datenblatt aufgeführten Badheizkörper bestimmt.

2. Funktionen und Schnelleinstellung

- THERMO CONTROL. Regelt die Temperatur des Wärmeträgers stufenlos zwischen 30 und 60 °C; es handelt sich nicht um einen Raumthermostaten. Zum Einschalten drehen Sie den Knopf aus der Position „o“ im Uhrzeigersinn; der längere Strich steht für eine höhere Temperatur.
- START-STOP-Timer (1-4 Stunden). Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Heizung automatisch aus. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis die LED blau blinkt; die Anzahl der Blinksignale entspricht der Stundenzahl. Stellen Sie anschließend die Temperatur ein; nach 5 Sekunden wird die Auswahl gespeichert. Zum Abbrechen drehen Sie den Knopf in die Position „o“; während des Timerbetriebs kann die Temperatur nicht geändert werden.
- ANTIFREEZE. Unter 7 °C wird der Wärmeträger bei angeschlossener Stromversorgung zyklisch auf 40 °C erwärmt; die LED leuchtet dauerhaft blau und nach dem Trennen vom Stromnetz ist die Funktion nicht aktiv.
- SMART CONTROL. Der Mikroprozessor reduziert den Stand-by-Verbrauch, unterstützt externe Timer und setzt den Betrieb nach einem Stromausfall mit der vorherigen Einstellung fort; der Heizstab besitzt zudem eine zweistufige thermische Absicherung und ein bis zu 330° drehbares Bedienteil.

3. Montage und Inbetriebnahme

Die Montage darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal, der elektrische Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Vor der Inbetriebnahme muss der Heizkörper gemäß den Herstellerangaben angeschlossen, mit Wärmeträger befüllt und entlüftet sein.

4. Reinigung und Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Verwenden Sie ausschließlich nicht scheuernde Reinigungsmittel ohne aggressive Lösungsmittel; Drahtschwämme, Scheuerpasten und chemisch aggressive Mittel sind ungeeignet.

5. Reklamationen

Reklamationen sind über den Verkäufer oder direkt bei Laurens einzureichen. Für eine schnellere Bearbeitung fügen Sie eine Problembeschreibung mit Fotodokumentation sowie den Kaufbeleg zur Produktidentifikation bei.

6. Wichtige Hinweise

- Schalten Sie den Heizstab niemals trocken ein; der Heizkörper muss mit Wärmeträger befüllt sein. Die Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- oder Sicherheitshinweise kann die Lebensdauer verkürzen, Schäden verursachen oder zum Verlust von Reklamationsansprüchen führen.
- Der Hersteller behält sich technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Herstellungsbedingte geringfügige Abweichungen in Farbton, Glanzgrad oder Oberflächenstruktur stellen keinen Mangel dar.

Ausführliche technische Informationen, aktuelle Dokumentationen und Kontaktdaten finden Sie unter:

- www.laurens-heizkoerper.de